6min

Редактирование



Меню изменения имени и данных ключа

Для редактирования имени и данных сохраненного ключа нужно перейти в меню `iButton -> Saved -> [KEY NAME] -> Edit`. Для удаления ключа нужно перейти в `iButton -> Saved -> [KEY NAME] -> Delete`.

Информация о ключе



Информации о ключе доступна в меню `iButton -> Saved -> [KEY NAME] -> Info`.

Редактирование ключа с помощью ПК

```
iButton ключи сохраняются на SD-карте в директории /ibutton. С помощью ПК можно посмотреть или изменить данные сохраненных ключей.
```

Формат хранения ключей содержит:

- **Тип ключа** – "D" Dallas, "C" Cyfral, "M" Metakom
- **Данные** – для каждого типа ключа своя структура данных. Подробнее о ней можно найти в разделе **Разработка**

JS

[redacted]

Community

Kickstarter
Habr.com
Discord
Forum
Blog

For developers

Developer Program
Github

Partners

Neuron Hackerspace
Design Heroes
Slozhno.Media

About

Contacts
Company
Careers
Press kit
Privacy Policy
FAQ